

なべボウル 取扱説明書

【ご使用になる前に】

- ご使用になる前には必ずこの取扱説明書をお読みいただき、お読みになった後もいつでも見られるように、大切に保存してください。
- はじめてご使用になる前には、破損など不具合がないことを確認してください。
- はじめてご使用になる時には柔らかいスポンジ等に食器用洗剤をつけて、よく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用なさらず、お買い求めのお店、または当社お客様相談室までご連絡ください。



警告 お子様には使用させないでください。お子様の手の届くところには置かないでください。ヤケドの原因になります。

【ご使用上の注意】

- 火の側でのご使用や保存はお止めください。商品の変形や、思わぬ事故の原因となります。
- 電子レンジに使用できます。ただし、二重構造の内部に水分が残っていると危険ですので、底部のシリコンキャップは取りはずしてから使用してください。
- 電子レンジをご使用の際は、温めすぎると陶磁器本体が熱くなりますので、温めすぎに注意してください。
- 陶磁器部分を洗った後は、二重構造の内部に入った水分を取り除き、よく乾燥させてください。
- 沸騰している飲食物は入れないでください。
- 熱い飲食物を入れる際や、食べる際はヤケドに注意してください。
- ワレ・カケ・ヒビが見つかった場合はただちに使用を中止してください。
- 本商品は保存容器ではありません。長期間飲食物をいれたままにしないでください。
- においの強い飲食物や色の濃い飲食物を入れると、本体ににおいや色が残る場合がありますので、ご使用後は必ずきれいに洗ってください。
- 金属たわしや磨き粉などで洗わないでください。
- 底部のシリコンキャップは本体内部に水が侵入するのを防ぐために付属されています。はずしてご使用いただいても、ご使用に影響はありません。
- 熱い飲食物を入れた際、本体外側のフチ部（上部）は内容物の熱が伝わりやすいため、ヤケドに注意してください。
- 食器乾燥機、食器洗い乾燥機では使用しないでください。

品番：DTPLN13PK
DTPLN13IV

《品質表示》

本体：陶磁器
底キャップ：シリコン
容量：450ml