

ずっと使いたくなるフライパン

# evercook $\alpha$ Tablet

保証書付

## 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
この製品は、ご家庭での調理用です。

正しく安全にご使用いただくために、この説明書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。また、とくに電磁調理器（IHクッキングヒーター）については、対応する製品と対応しない製品がございますので、ご注意ください。

電磁調理器の取扱説明書も合わせてご確認ください。

### ご使用前に

- はじめてご使用になる前に、本体やふたの変形やゆがみなどの不具合がないことをご確認ください。また、食器用中性洗剤でよく洗い、乾かしたあと、**薄く油をひいて**から調理してください。
- 本製品は一般家庭でご使用いただくためのものです。業務用としての使用はしないでください。また、一般家庭用の200V熱源に使用できますが、レストラン等の業務用熱源で高出力タイプのものご使用になると、底面が変形する可能性がありますので、使用しないでください。
- ご使用前には必ず製品に異常がないか、確認をしてください。
- エバークック $\alpha$  タブレットの内面に底面の形状の凹凸があります。  
これは製品の製造上、必ず発生するものですが、ご使用には問題ありません。



**注意**

加熱中は火元をはなれないでください。火災の原因になります。

ご使用のコンロ・電磁調理器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

evercook<sup>®</sup>

情報ページ

<http://www.evercook-kitchen.com/>



# 製品について

- ゴトクと接する底部分は擦れるために塗装がはがれる場合がありますが、ご使用には問題ありません。
- 調味料や煮汁が吹きこぼれた場合は、すぐに拭き取ってください。そのままご使用になると、エバークックα タブレットの外面に汚れが焼き付き、洗っても取れなくなる場合があります。

## 取扱上の注意

### ⚠️ 注意 安全のために必ず守ってください。

#### ●絶対に空だきをしないでください。

本体が変形、または溶解し、ヤケドや火災の原因になります。  
また、ふっ素樹脂塗膜の損傷になります。  
予熱の場合は、加熱時間を30秒以内にしてください。  
長時間の予熱は空だきになります。  
なお、調理物の量が極端に少ない場合も空だきになります。



#### ●火力は「中火」以下でご使用ください。

エバークックα タブレットはコンロの中央に置いて、  
炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。

弱火…中火の炎の 1/2 の火力  
中火…炎の先が底面に触れるか触れないか程度の火力



#### ●ガスコンロ、電磁調理器をご使用の場合は四隅は中央より温度が上がりません。

焼き具合の出来映えに差が出ます。

調理中中央部分に食材を移動するなどしてください。

#### ●高いところから落とすなどの、急激な衝撃を与えないでください。

#### ●ふっ素樹脂塗膜の表面で材料をきざんだりしないでください。

#### ●酸性またはアルカリ性のものの使用は避けてください。

#### ●長時間（一昼夜）エバークックα タブレットの中に料理を入れたまま放置しないでください。 調理後はできるだけ早く他の容器に移してください。なお、ふっ素樹脂塗膜は食品衛生法に 適合したものを使用していますので、万一人体に入ってもまったく問題ありません。

#### ●つけ置き洗いはしないでください。ふっ素樹脂塗膜の劣化の原因になります。

#### ●内面のふっ素樹脂塗膜は消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、強火や空だきは避け、火加減には十分注意してください。

●フチまで水等を満たした状態で使用しないでください。

●調理中、調理後は取っ手が熱くなります。持ちはこぶ際は、素手でさわらずミトンなどを使ってください。

## ⚠注意 電磁調理器でのご使用について

●電磁調理器でご使用の際は、取扱説明書に従って正しくご使用ください。

●電磁調理器を使用の場合は必ず火力(出力)を「中」以下にしてご使用ください。

3kWは湯沸し専用となっており、火力(出力)が強すぎるため、底面の変色や変形、焼け焦げや塗料のはがれの原因になりますので、ご使用にならないでください。  
底面が変形すると過熱防止センサーが正常に働かなくなることがあり、火災の恐れもあり危険です。



●電磁調理器は電源を入れると急激に加熱するため、少量の油の場合30秒程度で発火点に達します。油で調理をする場合は、油温が上昇しすぎないように、火力(出力)を「中」以下でご使用ください。

●ガス火使用時の火力・電磁調理器使用時の出力が強いと本体底面がそり上がったり、本体内部に素樹脂はがれる恐れがありますので、ご注意ください。

●電磁調理器と本体の底との間に汚れ・キズ防止シートを敷かないでください。  
電磁調理器の過熱防止センサーが正しく作動しなくなります。

●電磁調理器の円の中心からずらして使用しないでください。  
電磁調理器の過熱防止センサーが正しく作動しなくなります。


## こんなときには・・・

●電磁調理器で調理中に共振音(ブーン、ジーなど)が発生する場合がありますが、故障ではありません。置き直すと止まることがあります。

## 使用上ご注意いただきたいこと

●本体を移動し、テーブルに置く際は鍋敷きなどをご使用ください。


●調理物の吹きこぼれでガスの火が消えることがありますので、火加減や調理物の量にご注意ください。



●コンロにのせる時、のせ方やゴトクの形状によっては本体が転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

※イラストは実際の製品形状と異なります。

- カセットコンロでご使用の場合、エバークックα タブレットはイラストのように縦向きに置いてください。横向きには使用しないでください。ガスボンベが高温になり爆発する原因になります。



- ストーブの上や、電子レンジなどでは絶対に使用しないでください。異常過熱などによるヤケドの危険があります。オープンご使用の際は220℃を超えないようご注意ください。※オープンレンジ・オープンによっては入らない場合があります。事前にサイズのご確認をお願いします。<本体外寸サイズ (約)幅36×奥行22cm>



- 食器用乾燥機、食器用洗浄機のご使用の際は、ふっ素樹脂塗膜にキズやはがれがあるエバークックα タブレットは入れないでください。

- クッキングシートは使用しないでください。異常過熱により表面の変色やふっ素樹脂塗膜の劣化につながります。

- ガス火の場合、炎の先がエバークックα タブレットの底に触れるか触れないか程度の火力でご使用し、炎が取っ手にあたらないようにしてください。



## 専用ふたについて

### 使用前の準備

- 初めて使用になる際には、食器用中性洗剤をつけたやわらかいスポンジで洗い、水気をよく拭き取ってください。

### ⚠ 使用上の注意

- 本来の用途以外での使用はおやめください。使用中、及び使用直後は熱くなり火傷の危険があります。お子様の手に触れないようにしてください。
- ガスの炎の近くに置かないでください。部分的に加熱し破損の原因になります。
- 落としたり、ぶつける等の衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 本製品をエバークックα タブレットからずらして使用しないでください。部分的に加熱されて破損や変形の原因になります。
- 炎がエバークックα タブレット底面からはみ出さないよう火力の調整をしてください。
- 破損の原因になりますので、電子レンジでは使用しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保存してください。

### お手入れ方法

- 金属部分に汚れ等が付着したまま放置すると、サビの原因になります。使用後は食器用中性洗剤をつけたやわらかいスポンジで汚れ等を洗い落とし、水気をよく拭き取ってください。
- スチールたわし・磨き粉等は使用しないでください。キズがつくことがあります。
- つけ置き洗いや食器用乾燥機、食器用洗浄機には使用しないでください。変色等の原因になります。
- 洗浄後は十分に乾燥させてから保存してください。

# 長くお使いいただくために

- ふっ素樹脂塗膜を長持ちさせるためにも「中火」以下の火力でご使用ください。  
強火では使用しないでください。

- ふっ素樹脂塗膜にキズがつきますので、**金属ペラは使用しないでください。**  
木や竹、プラスチック製などのものを使用してください。



- 熱した本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。  
本体が変形することがあります。

- 調理に際しては、ご使用ごとに**薄く油をひいて**調理していただくと、  
こびりつきにくさが一層長持ちします。



## お手入れについて

- ご使用后、水またはお湯で洗い流してください。  
油汚れなど、とくに落ちにくい汚れの場合は、もう一度エパーックα タブレットを熱してから油を湿らせたキッチンペーパーなどで汚れた箇所を拭いてください。油汚れなどの汚れは取れます。その後、食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗い、流水でよくすすいで水気をふき取り、乾燥させてください。その際、ガス器具等の調理器具で加熱しないでください。空だきになり危険です。**汚れが残ったままのご使用は、こげつきの原因となります。**

- お手入れの際、スチールタワシ、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器用洗淨器洗剤など）、フレンザーはご使用にならないでください。

- お手入れが不十分ですと、腐食や損傷の原因になります。

- 塩分や酸などを含んだ汚れが付いたまま放置したり、鉄などの異種金属と製品を接触させたまま放置したり、湿気が多い場所での保管はしないでください。腐食発生の原因となります。

- こげつき等を落とす際は金属製の固いものを使用しないでください。

## 品質表示

### ●本体

本 体：アルミニウム合金  
貼 り 底：ステンレス鋼(底の厚さ 3.0mm(貼り底含む))  
表面加工：内面 / ふっ素樹脂塗膜加工  
外 面 / 焼付け塗装

### 寸 法：

EAMRD/EAMBK：内寸 / (約)幅29×奥行20.5cm  
外寸 / (約)幅36×奥行22cm

### ●ふた

本 体：アルミニウム合金  
表面加工：内 面 / ふっ素樹脂塗膜加工  
外 面 / 焼付け塗装