

取扱説明書

GRJ-2501

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品は家庭用です。飲みもの以外に使用しないでください。また、業務用としてのご使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、傷・凹み、ひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- はじめてご使用になるときは、本体を中性洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 商品によって、多少の色差がありますが、ご使用上問題はございません。
- 落下によるケガ、物損に対しての補償はいたしかねます。

ご利用方法

本製品はダンベルではなくジョッキです。

本製品は一般的な市販のジョッキより重量物のため、取扱いには注意し使用してください。

飲みものを入れすぎるとこぼれる原因になります。

お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた中性洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ高い所や不安定な場所・高温多湿の場所をさけて保存してください。

本体のお手入れ

中性洗剤をつけたスポンジなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間(目安)つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。

注 本体は水中に放置しないでください。

お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■本製品は煮沸しないでください。

■本体は水中に放置しないでください。

■塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。
サビやキズの原因になります。

■本体外側には漂白剤を使用しないでください。



警告

●こどものいたずらに注意して、乳幼児の手の届くところには置かないでください。

●高い所や不安定な場所には置かないでください。

●本製品を振り回すことはお止めください。



使用上の注意

●本製品に熱いのみものは注がないでください。こぼれた場合、やけどの原因になります。

●電子レンジでの加熱はしないでください。
火花が飛び危険です。

●飲みものを注ぐ際は、必ず本体をおさえながら注いでください。

●持ち運ぶ際には持ち手をしっかり握り、飲みものがこぼれないようご注意ください。

●ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
製品の変形、変色の原因になります。

●飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。
成分の腐敗や変質の原因になります。

●傷つきやすいテーブルには直接置かないでください。

●テーブル・シンクには静かに置いて、倒したり引きずらないようご注意ください。
置いた面を傷つける原因になります。

⚠ 使用上の注意

- においの強いものを入れると、本体ににおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。
「お手入れについて」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。
- ドライアイスは入れないでください。
- 周囲環境の変化によっては結露する場合があります。
- 本体に熱いやかんなどをあてないでください。
転倒して床に落ちるなどの原因となり危険です。
- **落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。**
けがや床・家財を傷つけ、製品の変形や破損の原因になります。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
お手入れが不十分だと、におい、汚れ、変色の原因となるおそれがあります。
- 運転中は使用しないでください。
ケガや車内を傷つける原因になります。
- 冷凍庫には入れないでください。

- **本体を浸け置き洗いしないでください。**
不良の原因となります。



- **食器用洗浄機・食器用乾燥機を使用しないでください。**



困ったときのQ&A

Q 本体内側が変色したときは？

- A**
1. 汚れが付着している場合、中性洗剤をつけてスポンジなどでよく洗ってください。
 2. ザラザラしたものが付着している場合
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約3時間後に柔らかいスポンジなどでよく洗ってください。

Q 異臭がするときは？

A 本体内側に汚れが付着していないか確認してください。ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

 **0120-104-481**

【受付時間】9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)
〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター

※ 製品名、型番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。
※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<https://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance/>



ドウシシャのパーツ購入は  **ドウシシャマルシェ**

DOSHISHA Marche
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

