




©2021 The Coca-Cola Company.
All rights reserved.

アクエリアス 2WAYボトル2.0L 取扱説明書 DAST2.0 保冷専用

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この製品は家庭用です。飲みものの保冷以外には使用しないでください。
また、業務用としての使用はしないでください。
ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。



※お買上げ時は装着済みです

《注意》せんユニットパッキン・ダイレクト飲み口パッキン
ストローが確実に装着されていることをご確認ください。

説明書中のイラストは実際のものと異なる場合があります。

また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、本体の傷・凹み、せんユニットのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合は、シールをはがしてからご使用ください。但し、本体に貼ってある底面の製造ロットシールははがさないでください。
- はじめてご使用になる時は、本体内側・せんユニット・ストローを食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシ・スポンジ・付属のストロー洗浄ブラシなどによく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

ご使用方法

1 せんユニットをはずします。


せんユニットを矢印の方向にまわしてはずしてください。



2 飲みものをいれます。

飲みものの量は右記図の位置までにしてください。
入れすぎると、せんユニットを閉めたときに
飲みものが溢れ出る原因になります。

本体に少量の冷水を入れ、数分間予冷すると
保冷に効果的です。



3 せんユニットを閉めます。

せんユニットにパッキンとストローが取り付けてあることを確認し、
本体を立てた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして
確実に閉めてください。閉めた後は、せんユニットが確実に
閉まっていることを確認してください。

注 せんユニットを閉めるときは、本体を傾けたり
揺らしたりしないでください。飲みものが溢れ出たり、
漏れたりして、ものを汚す原因になります。




ご使用方法

ダイレクト飲み口

4 飲みものを飲みます。

- 1.本体を立てた状態で、
ダイレクト飲み口フタを矢印の方向に
まわして開けてください。(図1)

注 ダイレクト飲み口フタはしっかり持ち上げて最後まで
倒してください。



- 2.図2のようにハンドルを持ちます。




- 3.図3のように片手でハンドルを持って、
もう片手は本体を支えながらご使用ください。

注 飲む際には本体を落とさないように
確実に持ってください。



5 飲み終わったら。

- 本体を立てた状態で、ダイレクト飲み口フタを
矢印の方向にまわして確実に閉めてください。
閉めた後は、ダイレクト飲み口フタが確実に
閉まっていることを確認してください。




ご使用方法

ストロー飲み口

4 飲みものを飲みます。

- 1.本体を立てた状態で、ストロー飲み口を矢印の方向に押して起こしてください。(図4)

(図4)



注 ストロー飲み口は最後まで起こしてください。

- 2.図5のようにハンドルを持ちます。




(図5)

- 3.図6のように片手でハンドルを持って、もう片手は本体を支えながら吸って飲んでください。

注 飲む際には本体を落とさないように確実に持つてください。

注 本体を傾けて飲まないでください。
飲みものが漏れる原因になります。


(図6)



5 飲み終わったら。

- 1.本体を立てた状態で、ストロー飲み口を矢印の方向に最後まで倒してください。


注 最後まで倒さないと漏れの原因になります。



せんユニットパッキン・ダイレクト飲み口フタパッキンのはずし方・取り付け方

せんユニットパッキンのはずし方

せんユニットのみぞ部より付属のストロー洗浄ブラシの先端などで外してください。
パッキンを破損しないように注意してください。




圧力調整弁

注

圧力調整弁は
分解できません。


ダイレクト飲み口フタパッキンのはずし方

つまようじなどで外してください。
ダイレクト飲み口フタパッキンを破損しないように注意してください。



せんユニットパッキンの取り付け方

上下の方向を確認し、せんユニットに正しく取り付けてください。取り付けた後は、パッキンが浮かないようにまんべんなく箸などで押してください。



ダイレクト飲み口フタパッキンの取り付け方

上下の方向を確認し、ダイレクト飲み口フタに正しく取り付けてください。取り付けた後は、ダイレクト飲み口フタパッキンが浮かないようにまんべんなく箸などで押してください。



裏面を上にして取り付けてください。

※正しく取り付けられていないと、漏れや作動不良の原因になります。
※取り付けた後は、せんユニットが正常に動く事を確認してください。

ストローのはずし方・取り付け方

ストローのはずし方

手でつかんで、ストローの根本を持って引き抜きます。

ストローを破損しないように注意してください。



ストローの取り付け方

ストローの上方を持って回しながら差し込みます。



※正しく取付けられていないと、漏れや作動不良の原因になります。
※取付けた後は、せんユニットが正常に動くことを確認してください。

ストロー飲み口カバーのはずし方・取り付け方

ストロー飲み口カバーのはずし方

指でつかんで、ストロー飲み口カバーを持って引き抜きます。

ストロー飲み口カバーを破損しないように注意してください。



ストロー飲み口カバーの取り付け方

ストロー飲み口カバーの上方を持って押し込みます。



【吊りハンドル】ご使用方法

吊りハンドルは、図7のように使い、本製品を持ってください。

注 せんユニットが確実にしまっているか確認してください。
飲みものが溢れ出たり、漏れたりしてものを汚す原因になります。



お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

本体のお手入れ

食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシ・スポンジなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。
本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間(目安)つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。




注 酸素系漂白剤を使用する際は、本体はせんユニットで密閉しないでください。本体の内圧が上昇し、せんユニットが破損する恐れがあり危険です。酸素系漂白剤の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

注 本体は水中に放置しないでください。

せんユニットのお手入れ

それぞれきれいに洗い、水分を拭きとて、十分乾燥させてください。
長期間ご使用にならない場合は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させてから保存してください。



洗浄時にパッキンを外す場合は、洗浄後にパッキンの付け間違がないようにパッキンの上下を確認してください。

圧力調整弁のお手入れ

圧力調整弁は流水で洗い、ストロー洗浄ブラシは使用しないでください。
破損や変形の原因になります。

お手入れ上のご注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■本体・せんユニットは煮沸しないでください。

部品が変形し、飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。

■食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。

部品が変形し、飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。

お手入れ上のご注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■本体は水中に放置しないでください。

サビや保冷不良の原因になります。

■塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーなどは使用しないでください。

サビやキズ、保冷不良の原因になります。

■本体外側には漂白剤を使用しないでください。

塗装や製造ロットシールなどの剥がれの原因になります。

⚠ 警告

- こどものいたずらに注意して、乳幼児の手の届くところには置かないでください。



- 本製品は保冷専用です。熱い飲みものは絶対に入れないでください。



⚠ ご使用上の注意

- ダイレクト飲み口フタパッキン・せんユニットパッキンが確実に装着されていることを確認してください。

飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。ダイレクト飲み口フタパッキン・せんユニットパッキンの取り外しの際には紛失及び未装着に注意してください。

- せんユニットが確実に閉まっていることを確認してください。

飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。
また、せんユニットは真っ直ぐに閉めてください。

- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

製品の変形、変色の原因になります。

- 電子レンジでの加熱はしないでください。

火花が飛び危険です。

- 冷凍庫には入れないでください。



ご使用上の注意

●せんユニットは傾けた状態で開閉しないでください。

飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。

●飲みものの量は右記図の位置までにしてください。

入れすぎるとダイレクト飲み口フタが開かなくなったり、せんユニットを閉めたときに飲みものが溢れ出す原因になります。

また、使用中に漏れ、ものを汚す原因になります。



●飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上昇し、せんユニット・ダイレクト飲み口フタが開かなくなる恐れがあります。

また、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散する恐れがあり危険です。

●飲みものを入れた後、本体を逆さにして漏れのないことを確認してください。

●次のものは絶対に入れないでください。

■ドライアイス・炭酸飲料水

内圧が上昇し、せんユニット・ダイレクト飲み口フタが開かなくなる恐れがあります。また、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散する恐れがあり危険です。

■みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの

本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、塩分により、サビが発生する原因になります。

■アルコール飲料

アルコールは、発酵して内圧が上がり、せんユニットが破損して飛散することがあります。

■牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上昇し、せんユニット・ダイレクト飲み口フタが開かなくなる恐れがあります。また、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散する恐れがあり危険です。

■お茶の葉・果肉

すきまなどにつまり、飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。

●スポーツドリンクを入れた場合は、使用後すぐにお手入れしてください。

スポーツドリンクに含まれる塩分により、サビが発生する原因になります。

●においの強いものを入れると、本体やパッキンにおいかが残る場合がありますが、品質上問題はありません。

「お手入れについて」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。

●熱いやカンなどを近づけないでください。

変形やキズの原因になります。また、本体が転倒してものを汚す原因になります。

●落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。

変形や割れ、保冷不良の原因になります。またせんユニットが破損する原因になります。



ご使用上の注意

- 改造・修理・分解は絶対にしないでください。
故障、事故の原因となり危険です。
- バッグなどに入れるときは、本体を縦に置いてください。
- パソコン・デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。
万一、飲みものが漏れた場合、精密機器の破損・故障の原因になる恐れがあります。
- 運転中は危険ですので使用しないでください。
運転者の場合は運転への注意が散漫になり非常に危険です。
- お手入れの際、次の点を必ず守ってください。
 - 本体・せんユニットは煮沸しないでください。
部品が変形し、飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。
 - 食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。
部品が変形し、飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
お手入れが不十分だと、においや汚れ、パッキンの変色の原因になる恐れがあります。
- 吊りハンドルを持って振り回して引っ張ったり、無理な力を加えないでください。
- 吊りハンドルは用途以外の使用はしないでください。
- 本体の上に座ったり、ものを載せたりしないでください。
部品が変形し、飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。
- 本体がぬれた状態で持ち上げたり、使用しないでください。
本体が落下し、ケガや事故の原因になります。
- 直飲みの際は、落下する恐れがあり、思わぬ事故の原因になりますので、ご注意ください。

せんユニットのせんユニットパッキン、ダイレクト飲み口フタパッキン、
ストロー飲み口カバー、ストローは消耗品です。
1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、
表面のザラつきや損傷のある場合は交換してください。

困ったときのQ&A

Q 飲みものが漏れたときは?

- A
1. センユニット・ダイレクト飲み口フタがしっかりと閉められているか確認してください。
 2. 飲みものを入れすぎてないか確認してください。
飲みものの量は適正な位置までにしてください。
 3. パッキンが確実に取り付けられているか確認してください。
上下の方向を確認し、正しく取り付けてください。
取り付けた後は、パッキンが浮かないようにまんべんなく箸などで押してください。
 4. センユニット・ダイレクト飲み口フタが破損・消耗していないか確認してください。

Q 本体内側が変色したときは?

- A
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシ・スポンジなどでよく洗ってください。
 2. 斑点状の赤いサビが付着している場合水に含まれる鉄分などが付着したものです。
食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に市販のボトル洗浄用ブラシ・
スポンジなどでよく洗ってください。
 3. ザラザラしたものが付着している場合
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、センユニットを取り付けずに
約3時間後に市販のボトル洗浄用ブラシ・スポンジなどでよく洗ってください。

(注) 酸素系漂白剤を使用する際は、本体はセンユニットで密閉しないでください。
本体の内圧が上昇し、センユニットが破損する恐れがあり危険です。
酸素系漂白剤の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

Q 保冷が効かないときは?

- A
1. 冷たい飲みものをいれているか確認してください。本体に少量の冷水
を入れ、数分間予冷すると保冷に効果的です。
 2. 飲みものの量が少くないか確認してください。
飲みものの量を多くすると効果的です。

Q 異臭がするときは?

- A
- 本体内側・センユニットに汚れが付着していないか確認してください。
ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。
また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。インターネットをご利用頂いた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は上記QRコードもしくは、URLからご利用ください。

製品情報に関するお問い合わせ

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

よくあるご質問

お客様の声(アンケート)

【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

 株式会社 ドウシシャ www.doshisha.co.jp
お客様相談室 **0120-104-481**

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※製品、型番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。

※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。

【修理品の送付先】

〒556-0023
大阪市浪速区稻荷1-6

株式会社ドウシシャ
サービスセンター

MADE IN CHINA