

フライパン 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この製品は、ご家庭での調理用です。火力は「弱火」～「中弱火」で使用してください。正しく安全にご使用いただくために、この説明書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

※本取扱説明書では、ふっ素樹脂塗膜加工、ふっ素樹脂コーティングを「ふっ素コーティング」と表現しています。

ガス火専用

※火力は「弱火～中弱火」以下で使用してください。



※イラストは実際の製品形状と異なります。

ご使用の前に

- はじめてご使用になる前に、製品の変形やゆがみや取っ手のぐらつき、ネジのゆるみやひび割れなどの不具合がないことを確認してください。また、食器用中性洗剤でよく洗い、乾かしたあと、**薄く油をひいて**から調理してください。
- 取っ手のゆるみやガタツキが感じられる場合は、ドライバーで締め直してから使用してください。
- 製品は一般家庭でご使用いただくためのものです。業務用としての使用はしないでください。
- ご使用前には必ず製品に異常がないか、確認してください。



加熱中は火元をはなれないでください。火災の原因になります。
ご使用のコンロの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。コンロには標準高火力で調理できるコンロがあります。標準火力コンロで調理する場合は、中火以下で使用してください。高火力コンロで調理する場合は必ず弱火で使用してください。過熱使用になり、製品劣化の原因になります。

製品について

- ゴトクと接する部分や外面の塗装は、使用されるとはがれる場合がありますが、品質上問題なくお使いいただけます。
- 調味料や煮汁が吹きこぼれた場合は、すぐにふき取ってください。そのままご使用になると、フライパンの外面に汚れが焼き付き、洗っても取れなくなる場合があります。

取扱上の注意

注意 安全のために必ず守ってください。

●絶対に空だきをしないでください。

本体が変形、または溶解し、ヤケドや火災の原因になります。また、ふっ素コーティングの損傷、取っ手の損傷原因にもなります。予熱の場合は、中火以下で加熱時間を30秒以内にしてください。長時間の予熱は空だきになります。なお、調理物の量が極端に少ない場合も空だきになります。




空だき禁止

- ・ガスコンロを使用する場合は必ず「中火」以下で使用してください。
- ・天ぷら料理などには使用しないでください。油を使用する場合は、油の温度が200℃以上にならないようにしてください。


使用上ご注意 いただきたいこと

- コンロにのせる時、のせ方やゴトクの形状によっては本体が転倒することがありますので、安定した状態で使用してください。
- コンロを使用される場合、5本爪以下のゴトクでは不安定になる場合がありますので、6本爪以上のゴトクで使用してください。
- ストーブの上や、電子レンジ、オーブンレンジなどでは絶対に使用しないでください。異常過熱などによるヤケドの危険があります。
- 取っ手は使用により劣化します。変色やふくれ、焼けこげ、ひび割れが生じることがあり、脱落によるヤケドやケガなど事故の原因になりますので、変色やふくれ、焼けこげ、ひび割れなどが生じた場合は使用しないでください。
- 天ぷら料理などには使用しないでください。油を使う場合は、油の温度が200℃以上にならないようにしてください。
- アルミホイル、フッキングシートは使用しないでください。異常過熱により表面の変色やふっ素コーティングの劣化につながります。
- フチまで水などを満たした状態で使用しないでください。吹きこぼれ、ヤケドの原因やガスの火が消えることがあります。



長くお使いいただくために

- 温度が上がり過ぎた状態で使用されるとこげつき、傷つき、変色が発生しやすくなります。また、ふっ素コーティングが早く劣化してしまいます。温度を上げ過ぎない使い方が長持ちのポイントになります。
- 調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の調整をしてください。ふっ素コーティングを長持ちさせるためにも「弱火」～「中弱火」以下の火力で使用してください。
- 熱した本体に冷水をかけるなど急激な温度変化を与えないでください。本体が変形することがあります。
- シリコンゴム、木や竹、プラスチック製のヘラや箸に調理物が付着したまま使用すると、ふっ素コーティングが傷んでしまいますので使用しないでください。
- 調理に際しては、ご使用ごとに**薄く油をひいて**調理していただくこと、こびりつきにくくさが一層長持ちします。
- 酸性またはアルカリ性のものの使用はさけてください。使用された場合は変色や腐食の原因になりますので放置せずすぐに洗ってください。
- シリコンベラ、木や竹、プラスチック製のものを使用してください。金属製の調理器具は角の丸い滑らかなものを使用してください。鋭利な器具で傷がついた場合、その部分よりふっ素コーティングがはがれやすくなります。



取扱上の注意

- 高出力のガスコンロをご使用の場合は、温度が上がり過ぎる場合がありますので弱火～中弱火でご使用ください。
- 高いところから落とすなどの、急激な衝撃を与えないでください。
- ふっ素コーティングの表面で材料をきざんだりしないでください。
- 火力は「弱火」～「中弱火」で使用してください。フライパンはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくなりすぎないように火力を調整してください。
- 2口以上のコンロをご使用の場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。炎が取っ手にあたった状態でご使用になりますと取っ手が過熱されヤケドの原因になります。また、取っ手の損傷により本体が脱落し、ヤケドやケガなどの事故の原因にもなります。
- 長時間（一昼夜以上または一日以上）フライパンの中に料理を入れたまま放置しないでください。調理後はできるだけ早く他の容器に移してください。なお、ふっ素コーティングは食品衛生法に適合したものを使用していますので、万一口にされても、吸収されず排泄されますので人体に害はありません。
- 本体のウラ側にある穴は構造上、内部に水がたまる場合があります。水が残っていると、調理中に蒸気となって出る場合がありますので、水気をよくふき取ってから使用してください。
- 内面のふっ素コーティングは消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになるとありますので、**強火や空だきは避け、温度が上がりすぎないように火加減には十分注意してください。**
- 変色やキズつき、焦げつきは、ご使用の火力が強すぎるサインです。火力（出力）を「弱火」～「中弱火」にして使用してください。



使用上ご注意いただきたいこと

- 調理中、調理後は金属部分だけでなく、取っ手が熱くなっていることがあります。持ち運ぶ際は素手でさわらずミトンなどを使ってください。とくに乳幼児の肌にはふれないよう十分ご注意ください。
- 調理物の吹きこぼれでガスの火が消えることがありますので、火加減や調理物の量にご注意ください。



お手入れについて

- ご使用後、水またはお湯で洗い流してください。食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗い、流水でよくすすいで水気をふき取り、乾燥させてください。その際、ガス器具などの調理器具で加熱しないでください。空だきになり危険です。汚れが残ったままのご使用は、焦げつきの原因となります。
- お手入れの際、スチールたわし、シンナー、ベンジン、クレンザー、磨き粉、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器用洗浄機洗剤など）は使用しないでください。
- お手入れが不十分ですと、腐食や損傷の原因になります。
- 塩分や酸などを含んだ汚れが付いたまま放置したり、鉄などの異種金属と製品を接触させたまま放置したり、湿気の多い場所での保存はしないでください。腐食発生の原因となります。
- 重ねて保存される場合は重ねるもの間にキッチンペーパーなどを挟んで保存してください。本体の内面ふっ素コーティング加工面に他の調理器具などを重ねて保存されるとふっ素コーティングがキズつく場合があります。
- 本体のウラ側にある穴に意図的に水をかけないでください。また、本体を水の中に浸けないようにしてください。内部に水が残っているとネジなどが腐食し破損につながるおそれがありますので、水が入ってしまった場合は1～2日自然乾燥させてから使用してください。

品質表示

品質表示

〈材料の種類〉

本体：アルミニウム合金
底の厚さ：1.8mm
取っ手：フェノール樹脂（耐熱温度150℃）

〈表面加工〉

内面：ふっ素樹脂塗膜加工
外面：焼き付け塗装

〈寸法〉

深型フライパン28cm

※PFOAを使用していません。PFOA（パーフルオロオクタン酸、又はペルフルオロオクタン酸）とは、ふっ素化合物の一種であり、撥水、汚れ防止などのため、身近な日用品の成分として広く使用されているもので、近年では人間の健康に被害を及ぼすおそれがあるとされています。



お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



製品情報に関するお問い合わせ	よくあるご質問
製品・パーツ購入のご案内 ※製品によっては、パーツ販売していません。	お客様の声(アンケート)

【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

【修理品の送付先】

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1 株式会社ドウシシャ福井カスタマーセンター

株式会社ドウシシャ www.doshisha.co.jp

お客様相談室 0120-104-481

【受付時間】9:00～17:00 祝日以外の月～金

※製品名、型番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※お電話をいただいた際にお話しいただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。