

## マルチグリドルパン 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この製品は、ご家庭での調理用です。火力は「弱火」～「中火」で使用してください。正しく安全にご使用いただくために、この説明書（裏面にも記載あり）をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

### この製品はガス火専用です。

※本取扱説明書では、ふっ素樹脂塗膜加工、ふっ素樹脂コーティングを「ふっ素コーティング」と表現しています。



**注意**

**加熱中は火元をはなれないでください。火災の原因になります。**

ご使用のコンロの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。コンロには標準、高火力で調理できるコンロがあります。標準火力コンロで調理する場合は、中火以下で使用してください。高火力コンロで調理する場合は必ず弱火で使用してください。過熱使用になり、製品劣化の原因になります。

## ご使用の前に


- はじめてご使用になる前に、製品の变形やゆがみや取っ手のぐらつき、ネジのゆるみやひび割れなどの不具合がないことを確認してください。また、食器用中性洗剤でよく洗い、乾かしたあと、**薄く油をひいて**から調理してください。
- 取っ手のゆるみやガタツキが感じられる場合は、ドライバーで締め直してから使用してください。
- 本製品は一般家庭でご使用いただくためのものです。業務用としては使用できません。
- ご使用前には必ず製品に異常がないか、確認してください。

## 製品について

- ゴトクと接する部分や外面の塗装は、使用されるとはがれる場合がありますが、品質上問題なくお使いいただけます。
- こちらの製品は内面に凸凹をつけることで変形に強くなっております。

## 取扱上の注意 ⚠️ 注意 安全のために必ず守ってください

- **絶対に空だきをしないでください。**  
本体が変形、または溶解し、ヤケドや火災の原因になります。  
また、ふっ素コーティングの損傷、取っ手の損傷原因にもなります。  
予熱の場合は、中火以下で加熱時間を30秒以内にしてください。  
長時間の予熱は空だきになります。なお、調理物の量が極端に少ない場合も空だきになります。
- **火力(出力)は「弱火」～「中火」で使用してください。**  
本製品はコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。  
2口以上のコンロをご使用の場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。  
炎が取っ手にあたった状態でご使用になりますと、取っ手が過熱されヤケドの原因になります。また、取っ手の損傷により本体が脱落し、ヤケドやケガなどの事故の原因にもなります。  
※ ガス火の中火とは、炎の先が本製品の底面にふれるかふれないか程度の火力です。
- 高いところから落とすなどの、急激な衝撃を与えないでください。
- ふっ素コーティングの表面で材料をきざんだりしないでください。
- ふっ素コーティングは食品衛生法に適合したものを使用していますので、万一口にされても、吸収されず排泄されますので人体に害はありません。
- フチまで水などを満たした状態で使用しないでください。  
吹きこぼれ、ヤケドの原因やガスの火が消えることがあります。




## 取扱上の注意 ⚠️ 注意 安全のために必ず守ってください

- 内面のふっ素コーティングは消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、強火や空だきは避け、火加減には十分ご注意ください。
- 変色やキズつき、焦げつきは、ご使用の火力が強すぎるサインです。火力(出力)を「弱火」～「中火」にして使用してください。
- 乳幼児の肌にふれないように十分ご注意ください。


## 使用上ご注意ください

- 調理中、調理後は金属部分だけでなく、取っ手が熱くなっていることがありますので十分ご注意ください。また持ち運ぶ際は、鍋つかみなどをご使用ください。
- 調理物の吹きこぼれでガスの火が消えることがありますので、火加減や調理物の量に注意してください。
- カセットコンロでご使用の場合、イラストのようにご使用ください。ガスボンベが高温になり爆発の原因になります。
- 木製取っ手は使用により劣化します。変色やふくれ、焼けこげ、ひび割れが生じることがあり、脱落によるヤケドやケガなど事故の原因になりますので、変色やふくれ、焼けこげ、ひび割れなどが生じた場合には使用しないでください。
- コンロにのせる時、のせ方やゴトクの形状によっては本体が転倒することがありますので、安定した状態で使用してください。
- ガスコンロを使用される場合、5本爪以下のゴトクでは転倒する場合がありますので、6本爪以上のゴトクで使用してください。
- ストープの上や電子レンジ、オーブンレンジなどでは絶対に使用しないでください。異常過熱などによるヤケドの危険があります。
- 天ぷらなどの揚げ物料理はしないでください。油を使う場合は、油の温度が200℃以上にならないようにしてください。
- アルミホイル、フッキングシートは使用しないでください。異常過熱によりふっ素コーティングの劣化につながります。



## 長くお使いいただくために

- 調理の内容および調理器具の大きさにより、火力(出力)の調整をしてください。ふっ素コーティングを長持ちさせるためにも「弱火」～「中火」以下の火力で使用してください。
- ふっ素コーティングにキズがつきますので、**金属ペラは使用しないでください**。シリコンペラ、木や竹、プラスチック製などのものをご使用ください。
- 熱した本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。本体が変形することがあります。
- 調理に際しては、ご使用ごとに**薄く油をひいて調理**していただくと、こびりつきにくさが一層長持ちします。



## お手入れについて

- ご使用後、水またはお湯で洗い流してください。食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗い、流水でよくすすいで水気をふき取り、乾燥させてください。その際、ガス器具などの調理器具で加熱しないでください。空だきになり危険です。**汚れが残ったままのご使用は、焦げつきの原因となります。**
- つけ置き洗いはしないでください。ふっ素コーティングの劣化や木製取っ手のひび割れの原因になります。
- お手入れの際、スチールタワシ、シンナー、ベンジン、クレンザー、磨き粉、アルカリ性洗剤(漂白剤、食器用洗浄機洗剤など)は使用しないでください。
- 酸性またはアルカリ性のものの使用は避けてください。腐食をさけるために調理後は早めに洗って乾燥してください。
- お手入れが不十分ですと、腐食や損傷の原因になります。
- 塩分や酸などを含んだ汚れが付いたまま放置したり、鉄などの異種金属と製品を接触させたまま放置したり、湿気の多い場所での保存はしないでください。腐食発生の原因となります。
- 損傷の原因となる恐れがありますので、食器用乾燥機、食器用洗浄機は使用しないでください。
- 重ねて保存される場合は重ねるもの間にキッチンペーパーなどを挟んで保存してください。本製品の内面ふっ素コーティング加工面に他の調理器物などを重ねて保存されるとふっ素コーティングがキズつく場合があります。

# 品質表示

## 材料の種類

本体：アルミニウム合金  
(底の厚さ2.4mm)

取っ手：天然木、ステンレス鋼

## 表面加工

内面：ふっ素樹脂塗膜加工

外面：焼き付け塗装

## 寸法

34cm

# お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



製品情報に関するお問い合わせ

よくあるご質問

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

お客様の声(アンケート)

## 【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

**株式会社ドウシシャ** [www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)

お客様相談室 **0120-104-481**

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

- ※製品名、型番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
- ※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

## 【修理品の送付先】

〒556-0023

大阪市浪速区稲荷1-6

株式会社ドウシシャ  
サービスセンター

MADE IN KOREA