


# mosh!

## mosh! ボトルカプセル 取扱説明書 DMCP


このたびは当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
この製品は家庭用です。飲みものの保冷以外には使用しないでください。  
また、業務用として使用しないでください。ご使用前に、この取扱説明書を  
よく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように  
大切に保存してください。

### 各部のなまえ

#### 本体



#### せんユニット



※お買上げ時は装着済みです

《注意》パッキンが確実に  
装着されていることをご確認ください。

説明書中のイラストは実際のものとは異なる場合があります。

また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

#### ご使用になる前に


- はじめてご使用になる前に、本体の傷・凹み、せんユニットのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 底面の製造ロットシールははがさないでください。
- はじめてご使用になる時は、本体内側・せんユニットを食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または当社お客様相談室までご連絡ください。

# ご使用方法

## 1 せんユニットをはずします。

せんユニットを矢印の方向にまわしてはずしてください。


※ 必ずフタパッキンが正しく取り付けられているか確認をしてください。



## 2 飲みものをいれます。

飲みものの量は右記図の位置までにしてください。入れすぎると、せんユニットを閉めたときに飲みものが溢れ出る原因になります。

**注** 瓶口パッキン、胴パッキンが正しく取り付けられているか確認してください。本体の肩部と胴部が確実に閉まっているか確認してください。内容物が溢れ出たり、漏れたりして、ヤケドやものを汚す原因になります。




## 3 せんユニットを閉めます。

本体を立てた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めてください。閉めた後は、せんが確実に閉まっていることを確認してください。

**注** せんユニットを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。内容物が溢れ出たり、漏れたりして、ヤケドやものを汚す原因になります。

**注** 温かい飲みものを入れるときは、肩部を持ちながらせんユニットを閉めないでください。




## 4 飲みものを飲みます。

1. 本体を立てた状態で、本体を押さえて、せんユニットを矢印方向にまわしてはずします。

2. 飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みものを飲みます。


**注** 温かい飲みものを入れた場合は、ヤケドにご注意ください。



## ご使用方法

### 5 飲み終わったら。

本体を立てた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めてください。閉めた後は、せんが確実に閉まっていることを確認してください。



**注** 本体の肩部と胸部が確実に閉まっていることを確認してください。内容物が溢れ出たり、漏れたりして、ヤケドやものを汚す原因になります。

## 肩部の取り付け方・はずし方

### 肩部の取り付け方

肩部と胸部をそれぞれ持ち、肩部を矢印の方向にまわして取り付けてください。



### 肩部のはずし方

中身が入っていないことを確認し、肩部と胸部をそれぞれ持ち、肩部を矢印の方向にまわしてはずしてください。




## フタパッキンの取り付け方・はずし方

### フタパッキンの取り付け方


上下の方向を確認し、せんに正しく取り付けてください。  
取り付け後は、フタパッキンが浮かないようにまんべんなく指で押してください。

**注**  
みそのない面を上向きにして取り付けてください。



### フタパッキンのはずし方

つまようじなどでフタパッキンを破損しないように注意してはずしてください。




## 本体パッキンの取り付け方・はずし方


### 本体パッキンの取り付け方

上下の方向を確認し、肩部に正しく取り付けてください。  
取り付け後は、パッキンが浮かないようにまんべんなく指で押してください。

#### <瓶口パッキンの取り付け方>



#### <胴パッキンの取り付け方>



**注**  
みそのない面を上向きにして取り付けてください。

### 本体パッキンのはずし方

指でつまんで、はずしてください。



## お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

### 本体のお手入れ

肩部と胴部を取りはずし、市販のボトル洗浄用ブラシなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間(目安)つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。




**注** 酸素系漂白剤を使用する際は、本体はせんユニットで密閉しないください。本体の内圧上がり、せんユニットが破損する恐れがあり危険です。酸素系漂白剤の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

**注** 本体は水中に放置しないください。

### せんユニットのお手入れ

それぞれきれいに洗い、水分を拭きとって、十分乾燥させてください。長期間ご使用にならない場合は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させてから保存してください。洗浄後パッキンを装着する場合は、パッキンの付け間違いのないようにパッキンの上下を確認してください。



## お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

### ■本体・せんユニットは煮沸しないでください。

熱により部品が変形し、漏れてヤケドやものを汚す原因にもなり危険です。

### ■食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。

熱により部品が変形し、漏れてヤケドやものを汚す原因にもなり危険です。

### ■本体・せんユニットは水中に放置しないでください。

サビや穴あきなど故障の原因となります。

### ■塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。

サビやキズ、保冷不良の原因になります。

### ■本体外側には漂白剤を使用しないでください。

本体塗装・注意シールなどの剥がれの原因になります。




## 警告

- こどものいたすらに注意して、乳幼児の手の届くところには置かないでください。ヤケドの原因となり危険です。
- 温かい飲み物を入れる場合は、60度以下にしてからお入れください。



## 使用上の注意

- **パッキンが確実に装着されていることを確認してください。**  
飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。  
パッキンの取りはずしの際には紛失及び未装着に注意してください。
- ストープやコンロなどの火気に近づけないでください。  
ヤケドや製品の変形、変色の原因になります。
- 電子レンジでの加熱はしないでください。  
火花が飛び危険です。
- 冷凍庫には入れないでください。
- **せんユニットは傾けた状態で開閉しないでください。**  
飲みものが溢れ出す原因になります。また漏れて、ものを汚す原因になります。
- **飲みものの量は右記図の位置までにしてください。**  
入れすぎるとせんが開かなくなったり、せんユニットを閉めたときに飲みものが溢れ出す原因になります。  
また、使用中に漏れ、ものを汚す原因になります。





## 使用上の注意

- **飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。**  
成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がったり、せんユニットが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。
- **飲みものを入れた後、本体を逆さにして漏れないことを確認してください。**
- **次のものは絶対に入れないでください。**
  - **ドライアイス・炭酸飲料水**  
内圧が上がったり、せんユニットが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。
  - **みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの**  
本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、塩分によりサビの原因になります。
  - **牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの**  
成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がったり、せんユニットが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。
- **スポーツドリンクを入れた場合は、使用後すぐにお手入れしてください。**  
カビの発生やサビ、穴あきなど故障の原因となります。
- **茶葉・ハーブや果肉などのすきまにつきやすいものを入れた場合は、使用後すぐにお手入れしてください。**  
すきまなどにつき、漏れてヤケドやものを汚す原因になります。
- **においの強いものを入れると、本体やパッキンににおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。**  
「お手入れについて」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。
- **落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。**  
変形や割れ、保冷不良の原因になります。またせんユニットの破損原因になります。
- **改造・修理・分解は絶対にしないでください。**  
故障、事故の原因となり危険です。
- **バッグなどに入れるときは、本体を縦に置いてください。**  
万一の漏れを防ぎます。
- **パソコン・デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。**  
万一、内容物が漏れた場合、精密機器の破損・故障の原因になる恐れがあります。
- **運転中は危険ですので使用しないでください。**  
車内や衣服を汚したり、ヤケドの原因となり危険です。また、運転者の場合は運転への注意が散漫になり非常に危険です。  
ドリンクホルダーに入れる場合は、あらかじめホルダーの強度を確認してからご使用ください。  
強度や固定が不十分ですと破損したり、外れて落下の恐れがあり危険です。

## 使用上の注意

- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。  
お手入れが不十分だと、におい、汚れ、パッキンの変色の原因となる恐れがあります。
- 本体は強く握らないでください。  
変形や割れの原因になります。
- 温かい飲みものを飲む場合、ゆっくり傾けながら飲みものを飲んでください。  
ヤケドの原因となり危険です。
- 長時間、車内など高温の場所に放置しないでください。  
変形など故障の原因になります。
- 肩部及び肩部に近い胴部は断熱構造ではないため、結露したり熱くなりますので  
ご注意ください。  
ヤケドや、精密機器の破損・故障の原因になる恐れがあります。原因となり危険です。
- ご使用の際は、肩部と胴部が確実に閉まっていることを確認してください。  
内容物が溢れ出たり、漏れたりして、ヤケドやものを汚す原因になります。

## 製品仕様

材料の種類			耐熱温度	耐冷温度
本体	内びん	ステンレス鋼	—	—
	胴部	ステンレス鋼 (アクリル樹脂塗装)	—	—
	肩部	飽和ポリエステル樹脂	60度	-10度
	パッキン	シリコンゴム	60度	-10度
せんユニット	フタ	エラストマー樹脂	60度	-10度
	せん	ポリプロピレン	60度	-10度
	パッキン	シリコンゴム	60度	-10度



## 困ったときのQ&A

**Q** 飲みものが漏れたときは？

- A**
1. せんがしっかり閉められているか確認してください。
  2. 飲みものを入れすぎていないか確認してください。  
飲みものの量は適正な位置までにごください。
  3. パッキンが確実に取り付けられているか確認してください。  
上下の方向を確認し、本体に正しく取り付けてください。  
取り付け後は、パッキンが浮かないようにまんべんなく指で押してください。
  4. せんユニットやパッキンが破損、消耗していないか確認してください。

**Q** 本体内側が変色したときは？

- A**
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシなどでよく洗ってください。
  2. 斑点状の赤いサビが付着している場合水に含まれる鉄分などが付着したものです。  
食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に市販のボトル洗浄用ブラシなどでよく洗ってください。
  3. ザラザラしたものが付着している場合  
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。  
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、せんユニットを取り付けず  
に約3時間後に市販のボトル洗浄用ブラシなどでよく洗ってください。

**Q** 異臭がするときは？

- A**
- 本体内側、せんユニットに汚れが付着していないか確認してください。  
ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。  
また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

パッキンは消耗品です。

1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、  
表面のザラつきや損傷のある場合は交換してください。

## 部品のご購入について

- 交換部品は必ず当社の純正部品をご使用ください。
- ご購入は下記ホームページからご注文してください。

※お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。

また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。

価格や在庫についてのお問い合わせはインターネットをご利用頂いた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は下記、Do-cookingをご利用ください。ご注文につきましても同じく、Do-cookingのご利用が便利です。

### ご購入方法

<http://www.do-cooking.com/index.html> もしくは、QRコードにアクセスし、ご購入ください。

\*Do-cooking画面上の「オンラインショップ」を選択（クリック）し、「商品検索」にて品番を入力して検索してください。品番は製品裏のシールに記載されています。

ドウシシャのパーツ購入は

Do-cooking 情報ページ

検索



<http://www.do-cooking.com/index.html>



携帯からはこちら

## お問い合わせ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社お客様相談室までご連絡ください。

 株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1-6

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。  
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。

[www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)

MADE IN CHINA



携帯からはこちら