


DOSHISHA

インスタントコーヒーの美味しい黄金比マグ 取扱説明書

CM280

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この製品は家庭用です。飲みものの保温、保冷以外には使用しないでください。
また、業務用としての使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書を
よく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように
大切に保存してください。



ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、傷・凹み、ひび割れ、取っ手のゆるみなどの不具合がないことをご確認ください。
- 底面の製造ロットシールは、はがさないでください。
- はじめてご使用になるときは、本体を食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 商品によって、多少の色差があります。

説明書中のイラストは実際のものと異なる場合があります。
また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを
変更することがありますのでご了承ください。


ご利用方法

- 入れすぎると飲みものがこぼれる原因になります。
また、使用中に漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
- ご利用になる前に、水分をよく拭き取ってください。
水分があると正しく計量できません。
- 本体に少量の冷水(熱湯)を入れ、数分程度予冷(余熱)すると効果的です。
- 付属のフタには密封性はありせん。横にしなからの持ち運びはしないでください。
- 金属製のスプーンなどは内面を傷つけるため、使用しないでください。

おいしいインスタントコーヒーの作り方(280ml)

- ① くぼみにインスタントコーヒーをぴったり入れます。
- ② ステンレス部上線までお湯を入れます。
- ③ プラスチック製のスプーンなどでかき混ぜて完成です。

*一般的な使用量として、コーヒーカップの場合は、ティースプーン1杯(約2g)にお湯(140ml)が適量です。ただし、市販されているインスタントコーヒーでは、製品の特性によって推奨されている使用量が異なる場合があります。



お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

D210608

本体のお手入れ

食器用洗剤をつけたスポンジなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水をよくすすぎ、十分に乾燥させてください。本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間（目安）つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。

注 本体は水中に放置しないでください。

お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■本体は水中に放置しないでください。

保温・保冷不良の原因となります。

■塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。

サビやキズの原因になります。

■本体外側には漂白剤を使用しないでください。

製造ロットシールなどのはがれの原因になります。

■お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

本体・フタは煮沸したり、食器用洗浄機・食器用乾燥機には使用しないでください。
変形や保温・保冷不良の原因となります。



警告

●乳幼児の手の届くところには置かないでください。ヤケドの原因となり危険です。



使用上の注意

●熱い飲みものを入れた場合はヤケドに注意して、次の点を必ず守ってください。

■本体を急に傾けないでゆっくり飲んでください。

急に傾げると、飲みものが勢いよく出てヤケドなどの原因になり危険です。

■熱い飲みものを入れた時は、飲み口・フタが熱くなっているので十分気を付けてください。

●飲みもの以外に使用しないでください。

●持ち運ぶ際には内容物がこぼれないようご注意ください。

●ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

ヤケドや製品の変形、変色の原因になります。

●電子レンジでの加熱はしないでください。

火花が飛び危険です。

●飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。
成分の腐敗や変質の原因になります。また、スープ・スポーツドリンクなど塩分を多く含んだものは、サビの原因になります。

●フタには密封性がありませんのでご注意ください。

●冷凍庫には入れないでください。

⚠ 使用上の注意

●においの強いものを入れると、本体ににおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。
「お手入れについて」に従って汚れやおいを落とした後、十分に乾燥させてください。

●色素の濃い飲みものがフタに長時間付着すると、付着箇所が変色する場合がありますのでご注意ください。品質上問題ははありません。

●ドライアイスは入れないでください。

●周囲環境の変化によっては結露する場合があります。

●本体に熱いヤカンなどをあてないでください。
転倒してヤケドなどの原因となり危険です。

●落としたり、ぶついたりして強い衝撃を与えないでください。
変形や保温・保冷不良の原因になります。

●改造・修理・分解は絶対にしないでください。
故障、事故の原因となり危険です。

●運転中は使用しないでください。
車内や衣服を汚したり、ヤケドの原因となり危険です。

●取っ手に無理な力をかけないでください。
取っ手が破損したり、転倒してヤケドなどの原因となり危険です。

●本体をつけ置き洗いしないでください。
保温・保冷不良の原因となります。



●食器用洗浄機・食器用乾燥機を使用しないでください。

変形や保温・保冷不良の原因となります。



困ったときのQ&A

Q 本体内側が変色したときは？

- A**
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけてスポンジなどでよく洗ってください。
 2. 斑点状の赤いサビが付着している場合
水に含まれる鉄分などが付着したものです。
食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に柔らかいスポンジなどでよく洗ってください。
 3. ザラザラしたものが付着している場合
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約3時間後に柔らかいスポンジなどでよく洗ってください。

Q 異臭がするときは？

A 本体内側に汚れが付着していないか確認してください。ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

商品のお問い合わせ

お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



製品情報に関するお問い合わせ

よくあるご質問

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

お客様の声(アンケート)

【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

株式会社ドウシシャ www.doshisha.co.jp
お客様相談室 **0120-104-481**

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※製品、型番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

【修理品の送付先】

〒556-0023
大阪市浪速区稲荷1-6

株式会社ドウシシャ
サービスセンター

MADE IN CHINA