



©2019 The Coca-Cola Company.  
All rights reserved.


# アクエリアス ペットボトル保冷ケース 取扱説明書 DAPK500

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品は家庭用です。  
飲みもの以外に使用しないでください。また、業務用としてのご使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書を  
よく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。


## ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、傷・凹み、ひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体の製造ロットシールは、本体の底部に貼ってあります。はがさないでください。
- はじめてご使用になるときは、本体・カバーユニットを食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または  
弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 商品によって、多少の色差があります。

## 各部のなまえ



カバーユニット



※部品がすべてそろっているかご確認ください。

右記の500ml  
ペットボトル専用

2018年12月時点

アクエリアス  
アクエリアス ゼロ  
アクエリアス エスボディ  
アクエリアス 1日分のマルチビタミン

※ペットボトルの形状変更により、つかえなくなる場合もあります。

# ご使用方法

## 1 飲料ペットボトルを本体に入れる

飲料ペットボトルはしっかりと押し込んでください。

※凹んだり変形したペットボトルは正しくご使用できません。

アクエリアス  
500mlを  
使用してください。



## 2 カバーをしめる。

カバーをしめる際、カバーユニットにカバーパッキンがついていることを確認してください。



## 3 シリコーンキャップをはめる。

ペットボトルの上からシリコーンキャップをはめるようにつけてください。




## 4 飲みものを飲みます。

1.本体を立てた状態で、本体を押さえて、ペットボトルのキャップを取り付けたシリコーンキャップを矢印方向にまわしてはずします。



2.シリコーンキャップを取り付けたペットボトルのキャップを開け、飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みものを飲みます。



## ご使用方法

### 5 飲み終わったら。

本体を立てた状態で、本体を押さえて、シリコーンキャップを矢印方向にまわしてしめてください。



- 注** ペットボトルのキャップ・シリコーンキャップが確実に閉まっていることを確認してください。  
飲みものが溢れ出たり、漏れたりして、ものを汚す原因になります。

飲料ペットボトルは長時間放置しないで  
本体から取り出してください。

## カバーのはずし方・取り付け方

### カバーのはずし方

カバーと本体をそれぞれ持ち、カバーを矢印の方向にまわしてはずしてください。



### カバーの取り付け方

カバーと本体をそれぞれ持ち、カバーを矢印の方向にまわして取り付けてください。

- 注** カバーパッキンが取り付けられていることを確認してください。



## カバーパッキンのはずし方・取り付け方


### カバーパッキンのはずし方

指でつまんではずしてください。



### カバーパッキンの取り付け方

上下の方向を確認し、カバーに正しく取り付けてください。  
取り付けた後は、カバーパッキンが浮かないように  
まんべんなく指で押してください。



カバー内側の凸部とカバーパッキンの  
凹部を合わせて取り付けてください。



## シリコーン底カバーのはずし方・取り付け方


### シリコーン底カバーのはずし方

指でつまんで、はずしてください。



### シリコーン底カバーの取り付け方

上下の方向を確認し、本体に正しく  
取り付けてください。  
取り付けた後は、シリコーン底カバーが  
浮かないようにまんべんなく指で押して  
ください。



## お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

### 本体のお手入れ

カバーユニットと本体を取りはずし、市販のボトル洗浄用ブラシなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間（目安）つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。




**注** 酸素系漂白剤の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

**注** 本体は水中に放置しないでください。

### カバーユニットのお手入れ

それぞれきれいに洗い、水分を拭きとて、十分乾燥させてください。長期間ご使用にならない場合は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させてから保存してください。洗浄後パッキンを装着する場合は、パッキンの付け間違いのないようにパッキンの上下を確認してください。



## お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■本体は水中に放置しないでください。

保冷不良の原因となります。

■塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。  
サビやキズの原因になります。

■本体外側には漂白剤を使用しないでください。

製造ロットシールなどのはがれの原因になります。

■お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

煮沸したり、食器用洗浄機・食器用乾燥機には使用しないでください。  
保冷不良や破損の原因となります。



警告

●子どものいたずらに注意して乳幼児の手の届くところには置かないでください。

## 使用上の注意

- 本体に飲みものを直接入れないでください。
- 周囲環境の変化によっては結露する場合があります。
- ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
- 本製品に熱湯を入れたり、熱いヤカンなどをあてないでください。  
ヤケドなどの原因となり危険です。
- 飲料ペットボトルを入れる目的以外に使用しないでください。  
ケガなどの原因となり危険です。
- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。  
ヤケドや故障・変色の原因となり危険です。
- 本体はカバーを正しく取り付けてください。  
飲料ペットボトルが抜け落ちてケガやものを汚す原因になります。
- アクエリアス飲料ペットボトルを入れてください。  
その他のペットボトルだとカバーがしまらない場合があります。
- 電子レンジで使用しないでください。  
金属部がスパークして電子レンジが故障する原因となり危険です。
- 飲みものが残ったアクエリアス飲料ペットボトルを入れた状態で長く放置しないでください。  
腐敗や変質の原因になります。
- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。  
故障・事故の原因になります。
- 不安定な場所に置かないでください。  
飲みものがこぼれ、衣服やものを汚す原因になります。
- 本体からカバー・カバーパッキン・シリコン底カバーをはずしてきれいに洗い、十分乾燥させてから取り付けてください。  
洗浄水がしみ出して、衣服やものを汚したり、サビの原因になります。また、ぬれた状態でカバーを取り付けると、本体が抜け落ちてケガやものを破損させる原因になります。
- 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。  
ケガや保冷不良の原因になります。また本体が変形し飲料ペットボトルが入らなくなります。
- ご使用後は本体から飲料ペットボトルを取り出してください。  
長時間放置すると、キズやサビなどの原因になります。

## ⚠ 使用上の注意

●本製品には専用の部品を必ず取り付けてください。

●本体をつけ置き洗いしないでください。

保冷不良の原因となります。



●本製品の洗浄に食器用洗浄機・  
食器用乾燥機を使用しないで  
ください。

保冷不良・破損の原因となります。



●シリコーンキャップを持って  
持ち運ばないでください。

シリコーンキャップが取れて  
本体が落ち、ケガをする  
恐れがあります。



●持って振り回して引っ張ったり、  
無理な力を加えないでください。

ケガなどの原因となり危険です。



※ストラップは  
付属していません。

## 困ったときのQ&A

**Q**

本体内側が変色したときは？

**A**

1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけてスポンジなどでよく洗ってください。
2. 斑点状の赤いサビが付着している場合  
水に含まれる鉄分などが付着したもので  
す。食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に柔らかいスポンジなど  
でよく洗ってください。
3. ザラザラしたものが付着している場合  
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。  
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約3時間後に柔らかいスポンジなど  
でよく洗ってください。

**Q**

異臭がするときは？

**A**

本体内側に汚れが付着していないか確認してください。ご使用後は、きれいに洗い十分に  
乾燥させてください。また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

## 製品仕様

部品名	材料の種類
本体内側	ステンレス鋼
本体外側	ステンレス鋼
シリコーンキャップ	シリコーンゴム
カバー	ポリプロピレン
カバーパッキン	シリコーンゴム
シリコーン底カバー	シリコーンゴム

## 部品のご購入について

- 交換部品は必ず弊社の純正部品をご使用ください。
- ご購入は下記ホームページからご注文してください。

※お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。

また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。価格や在庫についてのお問い合わせはインターネットをご利用頂いた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は下記、Do-cookingをご利用ください。ご注文につきましても同じく、Do-cookingのご利用が便利です。

### ご購入方法

**http://www.do-cooking.com/index.html** もしくは、QRコードにアクセスし、ご購入ください。

\*Do-cooking画面上の「オンラインショップ」を選択（クリック）し、「商品検索」にて品番を入力して検索してください。品番は製品裏のシールに記載されています。

ドウシシャのパート購入は

**Do-cooking 情報ページ** [Do-cooking](http://www.do-cooking.com/index.html) 検索

<http://www.do-cooking.com/index.html>

携帯からはこちら

### お問い合わせ

#### よくあるご質問について

※お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。

また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。商品についてのよくあるご質問につきましてはインターネットをご利用頂いた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は下記、QRコードもしくは、「Do-cooking 質問」からご確認頂けますのでご利用ください。

よくあるご質問については

**Do-cooking 情報ページ** [Do-cooking 質問](http://www.do-cooking.com/faq/) 検索

<http://www.do-cooking.com/faq/>

携帯からはこちら

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 ドウシシャ

お客様相談室

〒556-0023 大阪市浪速区福荷1-6

**0120-104-481**

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。  
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。

[www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)

MADE IN CHINA

【修理品の送付先】

株式会社ドウシシャ サービスセンター

〒556-0023 大阪市浪速区福荷1-6

お問い合わせメールアドレス

[house-service@doshisha.co.jp](mailto:house-service@doshisha.co.jp)

メールでのお問い合わせにつきましては、3営業日以内に  
ご返答させて頂きます。

D181212